

TABELA WYMIARÓW


ARMWORX FR



Uwaga: wszystkie pomiary wykonano na płasko, wartości podane w centymetrach.


Bezszwowa bluza trudnopalna - długi rękaw

	S	M	L	XL	2XL	
A	długość pleców (bez stójki)	65	67	69	71	73
B	szerokość klatki piersiowej (2 cm poniżej pachy)	37	39,5	42	44,5	47
C	szerokość dołu	36	38,5	41	43,5	46
D	długość rękawa (bez stójki)	76	78	80	82	84
E	szerokość mankietu rękawa	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5
F	szerokość w górnej części rękawa (pod kątem prostym do krawędzi)	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5



Bezszwowa koszulka trudnopalna - krótki rękaw

	S	M	L	XL	2XL	
A	długość pleców (bez stójki)	65	67	69	71	73
B	szerokość klatki piersiowej (2 cm poniżej pachy)	37	39,5	42	44,5	47
C	szerokość dołu	36	38,5	41	43,5	46
D	długość rękawa (bez stójki)	27	28	29	30	31
E	szerokość mankietu rękawa	10	11	12	13	14
F	szerokość w górnej części rękawa (pod kątem prostym do krawędzi)	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5



Bezszwowe spodnie trudnopalne

	S	M	L	XL	2XL	
A	szerokość dołu nogawki	10	10,5	11	11,5	12
B	szerokość w biodrach (wzdłuż nitki prostej)	37,5	40	42,5	45	47,5
C	wysokość bioder (wzdłuż szwu bocznego)	20	21	22	23	24
D	szerokość w pasie	27,5	30	32,5	35	37,5
E	długość boczna	91	93	95	97	99
F	stan z przodu (do szwu krzyżowego)	24	25	26	27	28
G	stan z tyłu (do szwu krzyżowego)	24	25	26	27	28

